

**SINGER**  
**144A304,A305**





Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.
G 005 068 3	Stellring	L9	G 220 174 3	Stellring	M2, M11	G 220 352 0	Zugstange	K8
G 005 198 0	Druckkölör	J5, H5	G 220 178 0	Sperrraz	K9	G 220 373 0	Hubexzenter	L1
G 005 220 0	Feder	B3	G 220 179 4	Spurengeh. kpl.	H1	G 220 374 0	Gleitring	L1
G 008 357 0	Feder	H5	G 220 180 0	Spüle	G3, K12	G 220 375 0	Gabel	L2
G 016 401 0	Filzscheibe	B3	G 220 181 4	Greifer kpl.	J1	G 220 400 0	Kupplungswelle	H6
G 020 229 0	Unterlegscheibe	C6	G 220 182 0	Klappe	G3	G 220 400 4	Kupplungsw. kpl.	J6
G 030 031 0	Scheibe	B3, G10	G 220 183 0	Druckfeder	G3	G 220 401 0	Seitenhandrad	H9
G 030 218 0	Federscheibe	D8	G 220 184 0	Druckstift	G3	G 220 401 4	Seitenhandrad kpl.	H9
G 037 100 0	Olrohr	F4, F7	G 220 185 0	Scharnierstift	G3	G 220 402 0	Flansch	H9
G 037 129 0	Feder	G10	G 220 187 0	Spannungsfeder	H9	G 220 403 0	Kupplungsscheibe	H9
G 049 027 0	Federscheibe	F8	G 220 189 0	Rad	K2	G 220 405 0	Buchse	H6
G 053 220 0	Sicherung	G9	G 220 191 0	Deckring, rechts	H3	G 220 406 0	Druckfeder	H6
G 061 105 0	Rosette	B3	G 220 192 0	Deckring, links	H3	G 220 407 0	Druckstift	H6
G 067 018 0	Gleithülse	D3	G 220 193 0	Schutzwinke	H3	G 220 409 0	Kupplung	H6
G 067 241 0	Klammer	L2	G 220 193 4	Greifer	H1	G 220 410 3	Zahnrad	E4
G 068 017 0	Boizen	C2	G 220 194 0	Lenklaufbuchse	K12	G 220 411 3	Zahnrad	H6
G 068 041 0	Oldocht	D2, F3, J2, D4	G 220 195 0	Sperrklinke	L10	G 220 412 0	Deckel	F6
G 068 051 0	Kegekerbstift	F2	G 220 196 0	Boizen	K10	G 220 412 0	Fadenrolle	C3
G 068 157 0	Unterlegscheibe	K3	G 220 197 0	Hebel	K11	G 220 476 0	Platte	B1
G 068 285 0	Olrohr	H9	G 220 199 0	Boizen	K11	G 220 480 0	Platte kpl.	B1
G 068 533 0	Scheibe	G6	G 220 200 0	Gelenk	L10	G 220 481 0	Fadenl. - Winkel	A3
G 081 166 0	Schraubenschlüssel	A10	G 220 201 0	Ruckschaltklinke	K10	G 220 484 0	Bügel	C2
G 081 168 0	Pinzette	L12	G 220 201 0	Ruckschaltfeder	K10	G 220 820 0	Riemenschutz	A10
G 088 232 0	Hülse	H6	G 220 206 0	Rad	K2	G 220 821 0	Oberteilstütze	D8
G 095 011 0	Olfliz	L2	G 220 210 3	Zahnformriemen- Rad kpl.	F10	G 220 842 0	Olflängerblech	L5
G 095 239 0	Haken	C7, B7	G 220 211 3	Zahnformriemenrad	F10	G 220 845 0	Scharnier	J4
G 096 335 0	Schraube	C2	G 220 211 4	Zahnformriemen- Rad kpl.	J10	G 077 11 020 3	Garnrollenarm	F12
G 097 264 0	Rad	J10	G 220 213 0	Zahnformriemen	F10	G 077 11 021 0	Teiler	G11
G 097 266 0	Feder	H12	G 220 214 4	Balken kpl.	L3	G 077 11 022 0	Auflage	F11
G 097 281 3	Platte	K11	G 220 215 0	Scheibe	L2	G 077 11 023 0	Zentrierstück	F11
G 097 283 0	Boizen	G10	G 220 218 0	Boizen	L2	G 077 11 024 0	Fadenleiter-Arm	D12
G 097 284 0	Ose	G10	G 220 222 0	Kurbel	M2	G 077 11 024 3	Fadenleiter-Arm	D12
G 097 285 0	Arm	H11	G 220 224 0	Vorschubwelle	L6	G 077 11 025 0	Abschlußstück	C12
G 097 286 0	Boizen	J12	G 220 225 0	Arretierbuchse	G9	G 077 11 026 0	Rohr	F12
G 097 287 0	Boizen	K12	G 220 226 0	Boizen	H9	G 077 11 027 0	Ose	D12
G 097 288 0	Bremsstück	J10	G 220 227 0	Rollenbolzen	F7	G 100 03 015 0	Gewinde-Einsatz	D9
G 097 289 0	Kiemme	J10	G 220 228 0	Roile	F7	G 220 10 003 4	Oberteil kpl.	F5, G9, H6, J6
G 196 033 0	Fadenführungsstift	F5	G 220 229 0	Unterlegscheibe	F7	G 220 10 004 0	Kopfdeckel	G3
G 220 003 0	Arm-Hinterteil	G9	G 220 243 0	Zugstange	G9	G 220 10 005 0	Deckel	F8
G 220 005 0	Lager, hinten	E10	G 220 243 4	Weine	L9	G 220 10 006 0	Deckel	F7
G 220 007 0	Lager, vorn	E4	G 220 244 0	Umschnaitkulisse	M10	G 220 10 008 0	Ölkasten	F5
G 220 010 0	Arm-Mitteilteil	H6	G 220 245 0	Umschnaitkul. kpl.	M10	G 220 10 008 4	Ölkasten kpl.	F5
G 220 012 0	Lager, mitte-vorn	D5	G 220 245 0	Lagerzapfen	L9	G 220 13 001 0	Stoffdruckerstange	F1
G 220 013 0	Lager	D6	G 220 246 0	Zugfeder	L11	G 220 13 002 0	Buchse	G1
G 220 016 0	Fadennebel	L2	G 220 247 0	Nippel	G11	G 220 14 051 0	Scharnierplatte	K12
G 220 016 4	Fadennebel, kpl.	U2	G 220 248 0	Umschnaitgelenk	M10	G 220 14 100 0	Schieber, rechts	J4
G 220 017 0	Handrad	E10, C2	G 220 248 4	Umschnaitgei. kpl.	M10	G 220 14 101 0	Schieber, links	J3
G 220 018 0	Lager	D6	G 220 249 0	Boizen	L11	G 220 15 007 0	Buchse, vorn	K1
G 220 019 0	Fau.-Führungswink.	H4	G 220 250 0	Hebel	L11	G 220 15 008 0	Buchse, mitte	L4
G 220 020 0	Führungsstift	H4	G 220 251 0	Kurissenstein	L10	G 220 15 009 0	Buchse, hinten	K9
G 220 021 0	Schutzbolzen	A3	G 220 252 0	Lagerzapfen	L10	G 220 15 012 0	Greiferwelle	L6
G 220 024 0	Auslosstift	A1	G 220 253 0	Buchse	M9	G 220 15 013 0	Scheibe	L9
G 220 026 0	Fadenumhrung	B1	G 220 254 0	Fiansch	D7	G 220 16 005 0	Balken	L3
G 220 027 0	Winkel	G1	G 220 255 4	Exzenter kpl.	D7	G 220 20 001 0	Stichplatte	L3
G 220 029 0	Steinbuchse	C2	G 220 256 0	Exzenter kpl.	D7	G 220 21 008 0	Transporteur (Kl. 144A-304)	
G 220 030 0	Boizen	C3	G 220 257 0	Druckfeder	H9	G 220 21 009 0	Transporteur (Kl. 144A-305)	
G 220 031 0	Auslossestift	B1	G 220 258 0	Vorschubkurbel	M10	G 220 22 001 0	Stoffdrucker-Fuß	G1
G 220 032 0	Auslosbolzen	A1	G 220 259 0	Mutter	L11	G 220 22 002 0	Obertransportfuß	H2
G 220 034 0	Fadenanz.-Feder	C2	G 220 271 4	Überwurfkappe	E6	G 220 22 002 3	Obertransportfuß	H2
G 220 035 0	Anlage	B1	G 220 273 3	Kratspürer kpl.	J10	G 220 23 003 3	Nadelstange	F3
G 220 042 0	Kloben	E3	G 220 276 0	Ausrücknebel	J12	G 220 31 001 0	Boizen	E1
G 220 043 0	Gelenk	E3	G 220 277 0	Weile	H11	G 396 11 020 4	Garnzänder kpl.	F12
G 220 044 0	Boizen	D3	G 220 278 0	Stift	F5	G 990 12 011 8	Keilriemen	F10
G 220 045 0	Kurbel	F4	G 220 279 0	Druckfeder	E6	G 990 24 005 8	Muffe	F12
G 220 047 0	Boizen	D2	G 220 279 3	Koradmmutter	E5	G 990 42 020 0	Gewindeeinsatz	D10
G 220 056 0	Blattfeder	C5	G 220 280 0	Fiansch	D7	G 990 81 001 9	Ölkanne	A10
G 220 057 0	Verstärkung	C5	G 220 280 0	Exzenter	D7	G 990 81 003 8	Zubehörkasten	B12
G 220 058 3	Regulierschraube	B5	G 220 281 0	Druckfeder	H9	G 990 81 006 1	kl. Schraubenz.	B12
G 220 062 0	Buchse	C5	G 220 283 0	Vorschubkurbel	M10	G 990 81 006 2	gr. Schraubenz.	B12
G 220 063 0	Buchse, unten	F1	G 220 284 0	Mutter	L11	G 990 84 000 1	Schraube	M4
G 220 064 0	Kloben	C1	G 220 285 0	Überwurfkappe	E6	G 992 00 012 0	Schraube	C3
G 220 065 0	Boizen	G1	G 220 286 0	Kratspürer kpl.	J10	G 992 00 043 0	Schraube	H6
G 220 068 0	Federkloben	F1	G 220 287 0	Ausrücknebel	J12	G 992 00 080 0	Schraube	G3
G 220 107 0	Armwelle	E6	G 220 288 0	Weile	H11	G 992 00 098 0	Mutter	L10
G 220 120 0	Fadenführ.-Winkel	H4	G 220 289 0	Stift	F5	G 992 00 111 0	Schraube	G10
G 220 120 4	Fadenspanng. kpl.	H4	G 220 290 0	Druckfeder	E6	G 992 00 133 0	Schraube	J10
G 220 122 3	Lasche kpl.	H5	G 220 291 0	Koradmmutter	E5	G 992 00 135 0	Mutter	E7, D7
G 220 123 0	Boizen	H6	G 220 293 3	Fiansch	D7	G 992 00 164 0	Schraube	G1
G 220 124 0	Scheibe	H6	G 220 299 0	Fiansch	D7	G 992 00 178 0	Schraube	L1, D5, E5, L9, D6, E6, M9
G 220 138 0	Stift	J4	G 220 300 3	Steuerung	B7	G 992 00 216 0	Schraube	M9
G 220 148 0	Apparateplatte	K4	G 220 302 0	Boizen	B5	G 992 00 237 5	Mutter	G10
G 220 149 0	Buchse	J6	G 220 303 0	Feder	B6	G 992 00 244 3	Schraube	H6
G 220 150 0	Feder	J6	G 220 305 0	Stift	B5	G 992 00 290 0	Schraube	A3, C3, G2
G 220 151 0	Grundplatte	J6	G 220 306 3	Feststellgriff kpl.	B7	G 992 00 302 0	Schraube	B7
G 220 155 0	Greiferlager, rechts	L3	G 220 308 3	Feststellgriff kpl.	B7	G 992 00 345 0	Schraube	F10
G 220 155 4	Greiferlager, links	L3	G 220 311 0	Feststellgriff kpl.	C7	G 992 00 352 0	Mutter	H6
G 220 157 0	Sperrbolzen	J6	G 220 312 0	Exzenter	D5	G 992 00 388 5	Schraube	H10
G 220 158 0	Sperrbuchse	J6	G 220 313 3	Zugstange	D5	G 992 00 398 0	Schraube	K3
G 220 159 0	Druckfeder	J6	G 220 314 0	Steuerung	E5	G 992 00 428 0	Schraube	E10
G 220 160 0	Haftstift	J4	G 220 315 0	Kurbel	D4	G 992 00 453 0	Schraube	E12
G 220 161 0	Feder	J4	G 220 315 3	Oberteiltransportwelle kpl.	D1	G 992 00 476 0	Schraube	F7, H6, F5
G 220 162 0	Greiferlagerstück	L4	G 220 316 0	Buchse	D2	G 992 00 477 0	Mutter	H11
G 220 163 0	Zwischenscheibe	K2	G 220 317 0	Hebel	D1	G 992 00 495 0	Schraube	H9
G 220 166 0	Gelenk	J2	G 220 318 0	Winkelhebel	E1	G 992 00 556 0	Paßstift	J9
G 220 167 0	Gelenkschraube	J3	G 220 318 3	Winkelhebel	E1	G 992 00 577 0	Schraube	D10
G 220 168 0	Buchse, oben	J2	G 220 319 0	Verbindungsstange	D1	G 992 00 601 0	Schraube	K10
G 220 169 0	Buchse, unten	L3	G 220 322 0	Fußstange	F2	G 992 00 661 0	Schraube	L3, B5
G 220 170 0	Lüfterhebel	H4	G 220 322 3	Fußstange kpl.	F2	G 992 00 666 0	Schraube	K10
G 220 171 0	Lüfterhebelhalter	J3	G 220 323 0	Kloben	F2	G 992 00 697 0	Schraube	E4, D6, F10
G 220 172 0	Boizen	J2	G 220 327 0	Lüfterkloben	D2	G 992 00 769 0	Schraube	J3, K3
			G 220 328 0	Schwinge	D2	G 992 00 778 0	Schraube	L9
			G 220 338 0	Führungswinkel	G2			
			G 220 340 0	Arm-Vorderteil	F5			
			G 220 344 0	Welle	F4			
			G 220 344 3	Welle	F4			
			G 220 345 0	Rollenbolzen	G3			
			G 220 346 0	Gleitstein	G3			
			G 220 347 0	Kurbel, vorn	F4			
			G 220 348 0	Nadeltransportheb.	F8			
			G 220 350 0	Kurbel	M9			
			G 220 350 4	Kurbel kpl.	M9			
			G 220 351 0	Lagerzapfen	L9			

